

Rensing av etikettskriver

Hver gang etiketrullen byttes burde skriveren kontrolleres for lim-rester, dersom skriverhodet er klissete burde skriveren renses. Lim-rester på skriverhodet kan føre til at utskrift blir dårlig, og det vil slites ekstra på motoren i skriveren. Hvis det er lim-rester på skriverhodet over lang tid, kan skriveren stoppe helt.

Der det er partikler, smuss og lim-rester kan man vaske med litt alkohol på en lo-fri klut. Kluten skal bare være fuktig, ikke dynket. La skriveren stå ubrukt i minimum 2 minutter før man starter å vaske. Etter vask skal skriveren stå åpen i minimum 2 minutter før etiketrullen settes inn og dekslet lukkes.

Deler som bør vaskes:

Skriverhode:

Vask den svarte linjen på undersiden av skriver-dekselet, se bilde. Start og vask fra midten og dra kluten ut til en av sidene.

Gummivalse:

Løft ut valsen og vask denne med en lo-fri klut, fuktet med alkohol.

Generelt:

Vask bort lim fra etikettene som eventuelt har satt seg fast rundt valsen eller rundt etiketholderen.

